



PREKO POSTOJEĆI POSTAVITI NOVE STRELI

POSTOJEĆI I NA NEKOGU MESTO POSTAVLJA SE

POSTOJEĆE STRELCE, PRIVREMENO SE BRISU

POSTOJEĆI, PREKRIVA SE ILI UKLANJA

STAVITI NEKI OD F KOJI SU PRETHOD

POSTOJEĆE STRELCE, PRIV.